

# Uconnect® Navigation Map Update

RHB MY15 & MY16 v1 Installation Guide:



Uconnect®



## **Update Process: ENGLISH**

**Please read all of the instructions BEFORE starting the update process!**

- The map update process can take up to 2 hours to complete.
- **Refer to instructions throughout the Installation Guide as to when the engine needs to be running. During these times, park the vehicle in a well-ventilated open area and place gear in Park.**

**To update the vehicle's map data, you will need the following items:**

- USB Update Kit - included in a cardboard pouch. Contains <1> Software Update (for Software Update #2) and <1> Map Update.
- Computer with Internet access.
- Blank 8GB USB stick/flash drive (only if Software Update #1 is required for your vehicle).

### **A Get UNIT ID and Software Version from your System:**

1. Touch the 'Nav' button on your screen.
2. Touch the 'Settings' button.
3. Touch the 'System' button.
4. Touch the 'About' button.
5. Your 10-digit UNIT ID and Software Version will be shown on the screen. Please take a picture of this screen (recommended) or write it down.
6. Proceed to Section B.

## **B Software Update #1 if required (done via Garmin Site):**

Software Update #1 may be required before the map update installation can be completed. When you purchased this product, you were directed to do this in your confirmation email.

1. Look at the Software Version number retrieved from your system in Section A.
  - If the Software Version is 7.09, your system is up to date. Please proceed to Section C.
  - If the Software Version is NOT 7.09** - This software update is mandatory, or the map update installation will fail. You must continue to step #2 below.
2. To do the Software Update (vehicle can be turned off while doing the web portion of this update):
  - a) You will need your own blank 8GB USB stick (**DO NOT** use either USB stick included in your update kit).
  - b) Go to web address: <https://aoem.garmin.com/uconnect/update>
  - c) Follow the Software Update Instructions on Garmin Site.

## **C Software Update #2 (use Software USB sent as part of Map Update kit):**

1. Turn vehicle ignition to RUN.
2. Do not turn on radio at VOL control. Radio should be on clock screen.
3. Insert Software USB stick labeled '**Software Update North America**' into USB drive/port of radio. It may take a few minutes for the next Prompt to appear (make sure to push the blue 'switch' on the USB stick to the upper position).
4. Follow on screen prompts as follows:
  - a. Update baseline data files on HDD? **Press YES**
  - b. Update application software to 52.00.01. **Press YES**
  - c. System will reboot.

- d. Flash application and flash Audio CPU software will be loaded.
  - e. Clock screen will appear.
  - f. Second message to update baseline data files on HDD? **Press NO**
  - g. Confirm both software versions shown are 52.00.01: **Press NO**
  - h. If any of the prompts do not display, turn off the vehicle and remove the USB stick. Open and close the driver door. Repeat steps 1-4.
5. Remove Software USB stick from USB drive of vehicle. You are now done with this USB stick.
6. Remain in vehicle and continue to Section D.

## **D** Retrieve Files from System:

1. Make sure Software Updates #1 & #2 were completed.
2. With vehicle ignition running - On your System screen – go to the following screens:  
**Nav -> Settings -> Map -> Menu Bars at top left of screen.**
3. Press 'Update Map'.
4. Only when prompted, insert the Map Update USB stick labeled '**Map Update**' into USB drive of radio (make sure to push the blue 'switch' on the USB stick to the upper position).
  - Disregard request to insert blank/empty USB device. Your map update USB Stick is already pre-loaded with map data.
  - Disregard the prompt "No files found." The unit requires time to read data. This could take up 15 minutes.
5. The current system map data, software level and GarminDevice/ GarminIdentifier files (to be used in Section E, Step 6) will be automatically written/saved to the Map Update USB stick.
6. Only when prompted, remove the USB stick from USB drive/port of radio. The vehicle may be turned off at this point.
7. Keep USB stick in your possession as it's required for next Section E.

## **E Activating the Map Update USB Online:**

To activate your Map Update USB - you will need the following:

✓ **Product Serial Number:**

The PSN is located on the back cover of this manual.

✓ **Email address.**

✓ **Unit ID:** From Section A above.

✓ **Map Update USB:** USB label says 'Map Update'.

✓ **Computer with internet access.**

1. Enter the following URL in your browser to link to the Activation Center:

**<http://chryslergroup.navigation.com/Garminactivation>**

**Activation Center**

\*Enter Product Serial Number

Note: The Product Serial Number can be found on your product

\*Email address

Note: We will send you a confirmation email.

2. Enter your Product Serial Number. (Located on the back cover of this manual).
3. Enter your Email Address.  
Once you finish the Activation process, a confirmation email will be sent.

**4. Click SUBMIT.**

### Activation Center

\*Enter Product Serial Number

167CT	PNA41	49553	34285	0591A
-------	-------	-------	-------	-------

Note: The Product Serial Number can be found on your product

\*Email address


myemail@email.com

Note: We will send you a confirmation email.

**SUBMIT**

You will now be prompted to complete three steps.

Insert the USB 'Map Update' into your computer USB port. (You should now see within your computer files a 'USB Drive' with a file named 'Garmin' in it). Follow the directions as they appear on your computer screen.

 USB Drive (D:)

 Garmin

#### Activation Center

\*Product Serial Number: 167CTPNA4149553342850591A

\*Email address: myemail@email.com

Please insert the Map Data media device (USB/SD) that came with your Map Update kit into your computer and follow the steps below to activate your product

**1** \*Please enter your 10-digit Unit ID:

*Note: We will send you a confirmation email. Your Unit ID is also in your Purchase Confirmation Email.*

**2** \*Click on the button to find, select your GarminDevice.xml file in the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD), and click Open. The file name will appear next to the button. Continue to Step 3.

Browse...

**3** \*Click on the button to find, select your GarminIdentifier.xml file in the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD), and click Open. The file name will appear next to the button. Click the Continue button to move to the next screen.

Browse...

CONTINUE 



1. Enter your Unit ID. (Retrieved in Section A).

**1** \*Please enter your 10-digit Unit ID:

*Note: We will send you a confirmation email. Your Unit ID is also in your Purchase Confirmation Email.*

2. Click the browse button to find, select the **GarminDevice.xml** file in the Garmin folder on the Map Data USB, and click **Open**.

**2** \*Click on the button to find, select your GarminDevice.xml file in the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD), and click Open. The file name will appear next to the button. Continue to Step 3.

D:\Garmin\GarminDevice

3. Click the browse button to find, select the **GarminIdentifier.xml** file in the Garmin folder on the Map Data USB, and click **Open**.

**3** \*Click on the button to find, select your GarminIdentifier.xml file in the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD), and click Open. The file name will appear next to the button. Click the Continue button to move to the next screen.

D:\Garmin\GarminIdentifi

4. Once you have uploaded both the **GarminDevice.xml** and **GarminIdentifier.xml** files, please click **CONTINUE**. Proceed to Step 9.

**NOTE:** IF you see the screen below at this point, you did NOT complete Software Update #1 per 'Section B'. IF this screen appears go back and complete: Sections B, D and E.

**Your navigation software is currently out of date.**

A software update is required in the vehicle before your activation files can be generated. For further instructions, please click on the link below. You can also copy and paste this link into your browser.

<https://auto-update.garmin.com/auto-update/>


Once you have completed your navigation software update, you will return to this activation site to retrieve your activation files.

**5.** Your two unlock files have now been generated. You will need to download the two files below into the GARMIN folder on your Map Data USB with the USB still in your computer.


-Click on the 'gmaprom.unl' file link on screen below, and then click on the 'gmaprom.gma' file.

-Once you click on the file links, it should open/download the files (you may see the files at the bottom of your computer screen). The files may also save to your computers 'Download' Folder.

-Find the 2 files on your computer, and Copy/Paste or Drag/Drop them into the 'Garmin' folder on your Map Data USB.



6. Check the 'Garmin' folder in your Map Update USB to ensure both files appear.  
If you see the files, proceed to Section F - 'Map Update Installation'.



## **F** Map Update Installation: (may take up to 2 hours)

1. Return to your vehicle and turn vehicle ignition to RUN. Do not turn vehicle off until map update is complete.
2. Insert Map Update USB stick 'Map Update' into USB drive of radio. Disregard the prompt "No files found." The unit requires time to read data.
3. Follow on screen prompts to complete map installation process. Prompt may take up to 15 minutes to appear.
  - PND Update Completed. Press OK
  - Map update was installed successfully. Press OK
4. Map update installation is complete.  
Remove USB and vehicle can be turned off.

## **¡Lea todas las instrucciones ANTES de empezar el proceso de actualización!**

- El proceso de actualización del mapa puede tardar hasta dos horas en completarse.
- **Consulte las instrucciones de la Guía de instalación para saber cuándo tiene que estar encendido el motor. Durante esos momentos, estacione el vehículo en un área abierta bien ventilada y póngalo en modo “Park” (Estacionar).**

## **Para actualizar los datos del mapa del vehículo, necesitará los siguientes elementos:**

- Kit de actualización USB incluido en una bolsita de cartón. Contiene <1> Actualización de software (para la actualización de software n.º 2) y <1> Actualización de mapas.
- Computadora con acceso a internet.
- Memoria USB/flash de 8 GB (solo si se requiere la actualización de software n.º 1 para su vehículo).

## **A Obtención del ID de UNIDAD y la versión del software en su sistema:**

1. Toque el botón “Nav” (Navegación) que aparece en la pantalla.
2. Toque el botón “Settings” (Ajustes).
3. Toque el botón “System” (Sistema).
4. Toque el botón “About” (Acerca de).
5. Su ID de UNIDAD de 10 dígitos y la versión del software aparecerán en la pantalla. Tome una foto de esta pantalla (recomendado) o anote los datos.
6. Pase a la sección B.

## **B Actualización de software n.º 1, si se requiere (completada a través del sitio web Garmin):**

Es posible que se requiera la actualización de software n.º 1 para poder instalar la actualización del mapa. Cuando adquirió este producto, en el correo electrónico de confirmación se le indicó que debía hacer esto.

1. Busque el número de la versión del software que encontró en su sistema en la sección A.
  - Si la versión del software es 7.09, su sistema está actualizado. Continúe y pase a la sección C.
  - **Si la versión del software NO es 7.09**, debe actualizar el software. De lo contrario, no podrá instalar la actualización del mapa. Debe seguir con el paso 2 descrito a continuación.
2. Para completar la actualización de software (puede apagar el vehículo mientras se realiza la parte de internet de esta actualización):
  - a) Necesitará su propia memoria USB de 8 GB vacía (**NO** use ninguna de las memorias USB incluidas con su kit de actualización).
  - b) Ingrese a la siguiente dirección web: <https://aoem.garmin.com/uconnect/update>.
  - c) Siga las instrucciones de la actualización de software que se indican en el sitio web Garmin.

## **C Actualización de software n.º 2 (utilice el USB de software enviado como parte del kit de actualización del mapa):**

1. Arranque su vehículo.
2. No encienda la radio en el control VOL. La radio debería estar en la pantalla del reloj.
3. Inserte la memoria USB de software con la etiqueta "**Software Update North America**" (**Actualización de software de Norteamérica**) en la unidad USB de la radio. Pueden pasar unos minutos hasta que aparezca la siguiente indicación (asegúrese de presionar el "interruptor" azul de la memoria USB hacia arriba).

4. Siga las indicaciones que aparecen en la pantalla:
  - a. ¿Actualizar los archivos de datos de referencia en la unidad de disco rígido? **Presione "YES" (SÍ)**
  - b. Actualice el software de la aplicación a 52.00.01. **Presione "YES" (SÍ)**
  - c. El sistema se reiniciará.
  - d. Se cargará la aplicación Flash y el software Flash de la CPU de audio.
  - e. La pantalla del reloj aparecerá.
  - f. ¿Segundo mensaje para actualizar los archivos de datos de referencia en la unidad de disco rígido? **Presione "NO"**
  - g. Confirme que ambas versiones de software mostradas son 52.00.01: **Presione "NO"**
  - h. Si alguna de las instrucciones no aparece, apague el vehículo y retire la memoria USB. Abra y cierre la puerta del conductor. Repita los pasos 1-4.
5. Retire la memoria USB del software de la unidad USB del vehículo. Ya terminó con esta memoria USB.

6. Permanezca en el vehículo y continúe con la sección D.

## **D Recuperación de los archivos del sistema:**

1. Compruebe que se completaron las actualizaciones de software n.º 1 y n.º 2.
2. Con el vehículo encendido, en su pantalla del sistema, vaya a las siguientes pantallas: **Nav (Navegación) -> Settings (Ajustes) -> Map (Mapa) y acceda a las barras del menú en la parte superior izquierda.**
3. Presione "Update Map" (Actualizar mapa).
4. Solo cuando se le indique, inserte la memoria USB de actualización del mapa con la etiqueta "**Map Update**" (Actualización del mapa) en la entrada para memorias USB de la radio. Asegúrese de empujar el "interruptor" azul de la memoria USB hacia arriba.

- Ignore la instrucción de insertar un dispositivo USB vacío. Su memoria USB de actualización del mapa ya viene precargada con los datos del mapa.
  - Ignore el mensaje "No files found" (No se encontraron archivos). La unidad necesita tiempo para leer los datos. Esto podría llevar unos 15 minutos.
5. Los datos actuales del mapa del sistema, el nivel del software y los archivos GarminDevice/GarminIdentifier (que se usarán en el paso 6 de la sección E) se guardarán automáticamente en la memoria USB de actualización del mapa.
  6. Solo cuando se le indique, retire la memoria USB de la entrada para memorias USB de la radio. El vehículo puede apagarse en este momento.
  7. Conserve la memoria USB, ya que la necesitará para la sección E.

## **E Activación online de la memoria USB de actualización del mapa:**

Para activar su memoria USB de actualización del mapa, necesitará lo siguiente:

✓ **Número de serie del producto:**

Puede encontrar el número de serie del producto en la contraportada de este manual.

✓ **Dirección de correo electrónico.**

✓ **ID de unidad:** ID obtenido anteriormente en la sección A.

✓ **Memoria USB de actualización del mapa:** La etiqueta de la memoria USB indica "Map Update" (Actualización del mapa).

✓ **Computadora con acceso a internet.**

1. Ingrese la siguiente URL en su navegador para acceder al centro de activación:

**<http://chryslergroup.navigation.com/Garminactivation>**

### Activation Center

\*Enter Product Serial Number

Note: The Product Serial Number can be found on your product

\*Email address

Note: We will send you a confirmation email.

2. Ingrese su número de serie del producto. (Puede encontrar este número en la contraportada de este manual).
3. Ingrese su dirección de correo electrónico.  
Una vez que termine el proceso de activación, se le enviará un mensaje de correo electrónico de confirmación.



**4. Haga clic en **SUBMIT (ENVIAR).****

**Activation Center**

\*Enter Product Serial Number

167CT	PNA41	49553	34285	0591A
-------	-------	-------	-------	-------

Note: The Product Serial Number can be found on your product

\*Email address


myemail@email.com

Note: We will send you a confirmation email.

**SUBMIT**

Ahora se le indicará que debe completar tres pasos.

Inserte la memoria USB de actualización del mapa en el puerto USB de su computadora.  
(Deberá ver entre los archivos de su computadora una unidad USB que contiene un archivo llamado “Garmin”).  
Siga las indicaciones conforme aparezcan en la pantalla de su computadora.

 USB Drive (D:)

 Garmin

#### Activation Center

\*Product Serial Number: 167CTPNA4149553342850591A

\*Email address: myemail@email.com

**Please insert the Map Data media device (USB/SD) that came with your Map Update kit into your computer and follow the steps below to activate your product**

1

\*Please enter your 10-digit Unit ID:

*Note: We will send you a confirmation email. Your Unit ID is also in your Purchase Confirmation Email.*

2

\*Click on the button to find, select your GarminDevice.xml file in the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD), and click Open. The file name will appear next to the button. Continue to Step 3.

 Browse...

3

\*Click on the button to find, select your GarminIdentifier.xml file in the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD), and click Open. The file name will appear next to the button. Click the Continue button to move to the next screen.

 Browse...

CONTINUE 

1. Ingrese su ID de unidad (obtenido anteriormente en la sección A).

**1** \*Please enter your 10-digit Unit ID:

*Note: We will send you a confirmation email. Your Unit ID is also in your Purchase Confirmation Email.*

2. Haga clic en el botón para examinar archivos, seleccione el archivo **GarminDevice.xml** de la carpeta "Garmin" en la memoria USB de actualización del mapa y, después, haga clic en **Open** (Abrir).

**2** \*Click on the button to find, select your GarminDevice.xml file in the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD), and click Open. The file name will appear next to the button. Continue to Step 3.

D:\Garmin\GarminDevice\

3. Haga clic en el botón para examinar archivos, seleccione el archivo **GarminIdentifier.xml** de la carpeta "Garmin" en la memoria USB de actualización del mapa y, después, haga clic en **Open** (Abrir).

**3** \*Click on the button to find, select your GarminIdentifier.xml file in the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD), and click Open. The file name will appear next to the button. Click the Continue button to move to the next screen.

D:\Garmin\GarminIdentifi\

4. Una vez que haya cargado tanto el archivo **GarminDevice.xml** como el archivo **GarminIdentifier.xml**, haga clic en **CONTINUE** (CONTINUAR). Siga con el paso 9.

**NOTA:** Si en este momento ve la siguiente pantalla, se debe a que NO se completó la actualización de software n.º 1 según la sección B. Si le aparece esta pantalla, complete las secciones B, D y E.

**Su software de navegación no está actualizado.**

Se requiere una actualización de software en el vehículo para poder generar sus archivos de activación.


Para obtener más información, haga clic en el siguiente enlace. También puede copiar y pegar este enlace en su navegador.

<https://auto-update.garmin.com/auto-update/>


Una vez que haya completado la actualización de su software de navegación, debe regresar a este sitio de activación para obtener sus archivos de activación.

**5.** Sus dos archivos de desbloqueo ya fueron generados. Tendrá que descargar los dos archivos siguientes en la carpeta “Garmin” en su memoria USB de actualización del mapa, que debe seguir insertada en su computadora.

- Haga clic en el enlace del archivo “gmapprom.unl” en la pantalla que se muestra a continuación y, después, haga clic en el enlace del archivo “gmapprom.gma”.
- Una vez que haga clic en los enlaces de los archivos, estos deberán abrirse o descargarse (es posible que vea los archivos en la parte inferior de la pantalla de su computadora). Los archivos también pueden guardarse en la carpeta de descargas de su computadora.
- Busque en su computadora y copie y pegue o arrastre y suelte los dos archivos en la carpeta “Garmin” de su memoria USB de actualización del mapa .



6. Revise la carpeta “Garmin” en su memoria USB de actualización del mapa para asegurarse de que se han guardado ambos archivos. Si ve los archivos, pase a la sección F, “Instalación de la actualización del mapa”.



## **F** Instalación de la actualización del mapa: (puede tardar hasta 2 horas)

1. Regrese a su vehículo y arránquelo. No apague el vehículo hasta que la actualización del mapa se haya completado.
2. Inserte la memoria USB de actualización del mapa con la etiqueta “Map Update” (Actualización del mapa) en la entrada para memorias USB de la radio. Ignore el mensaje “No files found” (No se encontraron archivos). La unidad necesita tiempo para leer los datos.
3. Siga las indicaciones que aparecen en la pantalla para completar el proceso de instalación del mapa. La indicación podría tardar unos 15 minutos en aparecer.
  - Actualización PND completada. Presione “OK” (Aceptar).
  - La actualización del mapa se instaló exitosamente. Presione “OK” (Aceptar).
4. Se completó la instalación de la actualización del mapa. Retire la memoria USB y, a continuación, ya puede apagar el vehículo.

# Processus de mise à jour: FRANÇAIS

## **Veillez lire toutes les instructions AVANT de commencer le processus de mise à jour!**

- Le processus de mise à jour de cartes peut prendre jusqu'à deux heures.
- **Reportez-vous aux instructions du Guide d'installation pour savoir quand le moteur doit être en marche. Pendant ce temps, gardez le véhicule dans une zone ouverte bien ventilée, levier de vitesse en Stationnement.**

## **Pour mettre à jour les données cartographiques du véhicule, vous aurez besoin des éléments suivants :**

- Trousse de mise à jour USB - incluse dans une pochette en carton. Contient <1> Mise à jour du logiciel (pour Mise à jour du logiciel N° 2) et <1> Mise à jour de cartes.
- Ordinateur avec accès à Internet.
- Clé USB vierge de 8 Go (seulement si la Mise à jour du logiciel N°1 est requise pour votre véhicule).

## **A Obtenez l'identifiant de l'unité et la version du logiciel de votre système :**

1. Touchez le bouton « Nav » sur votre écran.
2. Touchez le bouton « Paramètres ».
3. Touchez le bouton « Système ».
4. Appuyez sur le bouton « À propos de ».
5. Votre identifiant d'unité à 10 chiffres et la version du logiciel s'affichent à l'écran. Veuillez prendre une photo de cet écran (recommandé) ou prendre note de son contenu.
6. Passez à la section B.

## **B Mise à jour du logiciel N° 1 si nécessaire (effectuée via le site Garmin) :**

La mise à jour N° 1 du logiciel peut être nécessaire avant de pouvoir installer la mise à jour de cartes. Lorsque vous avez acheté ce produit, vous avez été invité à effectuer cette opération dans votre courriel de confirmation.

1. Regardez le numéro de la version du logiciel récupéré de votre système à la Section A.
  - Si la version du logiciel est 7.09, votre système est à jour. Veuillez passer à la section C.
  - Si la version du logiciel N'EST PAS 7.09** - Cette mise à jour du logiciel est obligatoire, au risque de faire échouer l'installation de la mise à jour de cartes. Vous devez poursuivre à l'étape 2 ci-dessous.
2. Pour effectuer la mise à jour du logiciel (le contact peut être coupé lors de la la partie web de cette mise à jour) :
  - a) Vous aurez besoin de votre propre clé USB vierge de 8 Go (**NE PAS** utiliser la clé USB incluse dans votre trousse de mise à jour).
  - b) Allez à l'adresse web : <https://aoem.garmin.com/uconnect/update>
  - c) Suivez les instructions de mise à jour du logiciel sur le site Garmin.

## **C Mise à jour du logiciel N° 2 (utilisez le logiciel USB envoyé avec la trousse Mise à jour de cartes):**

1. Mettez le contact (RUN).
2. N'allumez pas la radio à la commande VOL. La radio doit être sur l'écran de l'horloge.
3. Insérez la clé USB du logiciel étiquetée « **Mise à jour du logiciel Amérique du Nord** » dans le lecteur/port USB de la radio. Il peut falloir quelques minutes pour que l'invite suivante apparaisse (assurez-vous d'appuyer sur le bouton bleu sur la clé USB en position haute).

4. Suivez les instructions à l'écran comme suit :
  - a. Mettre à jour les fichiers de données de base sur le disque dur ?  
**Appuyez sur OUI**
  - b. Mettre à jour le logiciel de l'application à 52.00.01. **Appuyez sur OUI**
  - c. Le système redémarre.
  - d. L'application Flash et le logiciel Flash Audio CPU se chargent.
  - e. L'écran de l'horloge s'affiche.
  - f. Deuxième message pour mettre à jour les fichiers de données de base sur le disque dur ? **Appuyez sur NON**
  - g. Confirmez que les deux versions du logiciel affichées sont 52.00.01 : **Appuyez sur NON**
  - h. Si l'une des invites ne s'affiche pas, coupez le contact et retirez la clé USB. Ouvrez et fermez la porte côté conducteur. Répétez les étapes 1 à 4.
5. Retirez la clé USB du logiciel du lecteur USB du véhicule. Vous n'avez maintenant plus besoin de cette clé USB.
6. Restez dans le véhicule et passez à la section D.

## **D** Récupérez les fichiers du système :

1. Assurez-vous que les mises à jour logicielles N° 1 et 2 ont été effectuées.
2. Le contact du véhicule étant mis - Sur l'écran de votre système - allez aux écrans suivants : **Nav -> Paramètres -> Carte -> Barres de menu en haut à gauche de l'écran.**
3. Appuyez sur « Mise à jour de cartes ».
4. Uniquement lorsque vous y êtes invité, insérez la clé USB de mise à jour de cartes portant l'inscription « **Mise à jour de cartes** » dans le lecteur USB de la radio (assurez-vous d'appuyer sur l'interrupteur bleu de la clé USB en position haute).
  - Ne tenez pas compte de la demande d'insérer une clé USB vide/vierge. Votre clé USB Mise à jour de cartes est déjà préchargée avec les données cartographiques.



- Ne tenez pas compte de l'invite « Aucun fichier trouvé ». L'appareil a besoin de temps pour lire les données. Il peut falloir jusqu'à 15 minutes.
- 5. Les données cartographiques du système actuel, le niveau du logiciel et les fichiers GarminDevice/GarminIdentifier (à utiliser à la section E, étape 6) sont automatiquement écrits/enregistrés sur la clé USB de mise à jour de cartes.
- 6. Retirez la clé USB du lecteur/port USB de la radio uniquement lorsque vous y êtes invité. Le moteur du véhicule peut être coupé à ce stade.
- 7. Conservez la clé USB car elle est nécessaire pour la section E suivante.

## **E Activation de la clé USB de mise à jour de cartes en ligne :**

Pour activer votre clé USB Mise à jour de cartes, vous aurez besoin des éléments suivants :

✓ **Numéro de série du produit :**

Le PSN se trouve au dos de la couverture de ce manuel. {.

✓ **Adresse courriel.**


✓ **Identifiant de l'unité :** À partir de la section A ci-dessus.

✓ **USB de mise à jour de cartes :** L'étiquette de la clé USB indique « Mise à jour de cartes ».

✓ **Ordinateur avec accès à Internet.**

1. Saisissez l'URL suivante dans votre navigateur pour accéder au Centre d'activation :

**<http://chryslergroup.navigation.com/Garminactivation>**



\*Enter Product Serial Number

Note: The Product Serial Number can be found on your product

\*Email address

Note: We will send you a confirmation email.

2. Entrez le numéro de série de votre produit. (Situé au dos de couverture de ce manuel).
3. Saisissez votre adresse courriel.  
Une fois le processus d'activation terminé, un courriel de confirmation vous est envoyé.4]

#### 4. Cliquez sur **SOUMETTRE**.

### Activation Center

\*Enter Product Serial Number

Note: The Product Serial Number can be found on your product

\*Email address

Note: We will send you a confirmation email.

Vous allez maintenant être invité à effectuer trois étapes.

Insérez la clé USB « Mise à jour de cartes » dans le port USB de votre ordinateur.

(Vous devriez maintenant voir dans les fichiers de votre ordinateur un lecteur USB avec un fichier nommé « Garmin »).

Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre ordinateur.

USB Drive (D:)

Garmin

#### Activation Center

\*Product Serial Number: 167CTPNA4149553342850591A

\*Email address: myemail@email.com

**Please insert the Map Data media device (USB/SD) that came with your Map Update kit into your computer and follow the steps below to activate your product**

1

\*Please enter your 10-digit Unit ID:

*Note: We will send you a confirmation email. Your Unit ID is also in your Purchase Confirmation Email.*

2

\*Click on the button to find, select your GarminDevice.xml file in the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD), and click Open. The file name will appear next to the button. Continue to Step 3.

 Browse...

3

\*Click on the button to find, select your GarminIdentifier.xml file in the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD), and click Open. The file name will appear next to the button. Click the Continue button to move to the next screen.

 Browse...

CONTINUE

1. Entrez l'identifiant de votre unité. (Récupéré à la section A).

1

\*Please enter your 10-digit Unit ID:

3866096089

Note: We will send you a confirmation email. Your Unit ID is also in your Purchase Confirmation Email.

2. Cliquez sur le bouton Parcourir pour trouver puis sélectionner le fichier **GarminDevice.xml** dans le dossier Garmin sur la clé USB des données cartographiques et cliquez sur **Ouvrir**.

2

\*Click on the button to find, select your GarminDevice.xml file in the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD), and click Open. The file name will appear next to the button. Continue to Step 3.

D:\Garmin\GarminDevice Browse...

3. Cliquez sur le bouton Parcourir pour trouver puis sélectionner le fichier **GarminIdentifieur.xml** dans le dossier Garmin sur la clé USB des données cartographiques et cliquez sur **Ouvrir**.

3

\*Click on the button to find, select your GarminIdentifieur.xml file in the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD), and click Open. The file name will appear next to the button. Click the Continue button to move to the next screen.

D:\Garmin\GarminIdentifi Browse...

4. Une fois que vous avez téléchargé les deux fichiers **GarminDevice.xml** et **GarminIdentifieur.xml**, cliquez sur **CONTINUER**. Passez à l'étape 9.

**REMARQUE :** Si vous voyez l'écran ci-dessous à ce stade, vous n'avez PAS effectué la mise à jour N° 1 du logiciel selon la « Section B ». Si cet écran apparaît, revenez en arrière et complétez : Sections B, D et E.

**Votre logiciel de navigation est actuellement périmé.**

Une mise à jour du logiciel est nécessaire dans le véhicule avant que vos fichiers d'activation puissent être générés.

Pour plus d'indications, cliquez sur le lien ci-dessous. Vous pouvez également copier et coller ce lien dans votre navigateur.

<https://auto-update.garmin.com/auto-update/>


Une fois que vous aurez effectué la mise à jour du logiciel de navigation, vous reviendrez sur ce site d'activation pour récupérer vos fichiers d'activation.

**5.** Vos deux fichiers de déverrouillage sont maintenant générés. Vous devrez télécharger les deux fichiers ci-dessous dans le dossier GARMIN de votre clé USB Données cartographiques, la clé USB étant toujours dans votre ordinateur.


-Cliquez sur le lien du fichier « gmapprom.unl » sur l'écran ci-dessous et cliquez ensuite sur le fichier « gmapprom.gma ».

-Une fois que vous avez cliqué sur les liens des fichiers, ceux-ci doivent s'ouvrir/se télécharger (vous pouvez voir ces fichiers au bas de votre écran). Les fichiers peuvent également être enregistrés dans le dossier Téléchargements de votre ordinateur.

-Trouvez les 2 fichiers sur votre ordinateur, et copiez/collez ou glissez/déposez-les dans le dossier « Garmin » de votre clé USB Données cartographiques.



6. Vérifiez le dossier « Garmin » de votre clé USB de mise à jour de cartes pour vous assurer que les deux fichiers apparaissent.
- Si ces fichiers sont bien affichés, passez à la Section F – « Installation de la mise à jour de cartes ».



## **F** Installation de la mise à jour de cartes : (peut prendre jusqu'à 2 heures)

1. Retournez à votre véhicule et mettez le contact (RUN)  
Ne coupez pas le contact tant que la mise à jour de cartes n'est pas terminée.
2. Insérez la clé USB Mise à jour de cartes dans le lecteur USB de la radio. Ne tenez pas compte du message « Aucun fichier trouvé ». Il faut un peu de temps à l'appareil pour lire les données.
3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus d'installation des cartes. L'affichage de l'invite peut prendre jusqu'à 15 minutes.
  - La mise à jour du PND est terminée. Appuyez sur OK
  - La mise à jour de cartes a bien été installée. Appuyez sur OK
4. L'installation de la mise à jour de cartes est terminée. Retirez la clé USB et vous pouvez couper le contact du véhicule.

## HERE Customer Service Center

---

Phone: +1 866 462 8837

[www.navigation.com](http://www.navigation.com)

C 1 8 G N 4 7 - E 0 0 2 2 - 3 0 0 2



©2022 FCA US LLC. All rights reserved.

Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar and SRT are registered trademarks of FCA US LLC.

©HERE. All rights reserved.